

Wichtige Information von Ihrem Meßstellenbetreiber Stromversorgung Greifswald GmbH

Ablesehilfe für einen ausschließlichen Einspeisezähler einer Erzeugungsanlage:

Die Laufwerke sind mit standardisierten OBIS-Codes zur maschinellen Erkennung und Verarbeitung der Daten gekennzeichnet.

Das Display wechselt alle 5 Sekunden die Anzeige der Laufwerke.

Diese bedeuten:

1.8.1 → Wirkarbeit in kWh → in der HT - Netzschaltzeit werktags 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Samstag 06.00 Uhr bis 13.00 Uhr

1.8.2 → Wirkarbeit in kWh → in der NT – Netzschaltzeit werktags 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Samstag 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr, Sonn-/Feiertage: 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Die Summe aus 1.8.1 und 1.8.2 ergibt die Arbeitsmenge der Gesamteinspeisung

Empfehlung: immer am letzten Tag des Monats zeitgleich ablesen, Differenzbildung zum vorher abgelesenen Meßwert ergibt die Menge über den Zeitraum

Hinweis: Das Meßgerät ist mit einem Modem zur Fernauslesung ausgerüstet. Dieses wird zur Erfüllung der gesetzlichen Netzbetreiberaufgaben im Rahmen des EEG-Wälzungsprozesses benötigt. Die Funktionalität bitte nicht beeinflussen oder unterbrechen.

Die weiteren vorhandenen Laufwerke, die nur zur Information dienen, sind:

1.6.1 → Viertelstundenmaximum des Monats in der HT-Netzschaltzeit (vom Laufwerk 1.8.1) in kW

1.6.2 → Viertelstundenmaximum des Monats in der NT-Netzschaltzeit (vom Laufwerk 1.8.2) in kW

3.8.1 → Blindarbeit in der HT-Netzschaltzeit (zu Laufwerk 1.8.1.) → üblicherweise nicht relevant in kvahr

3.8.2 → Blindarbeit in der NT-Netzschaltzeit (zu Laufwerk 1.8.2) → üblicherweise nicht relevant in kvahr

Rufnummer der ständig erreichbaren Servicezentrale des Netzbetreibers (Stadtwerke Greifswald): 53 25 25

Rufnummer Zählermanagement des Netzbetreibers: 53 23 17

E-Mail Zählermanagement des Netzbetreibers: tise@sw-greifswald.de

Internet: www.sw-greifswald.de