

Wichtige Information von Ihrem Messstellenbetreiber

Stromversorgung Greifswald GmbH

Ablesehilfe für einen Mehrquadrantenzähler (Zweirichtungszähler) für Elt.- Energiebezug und Erzeugungüberschuss in das Netz der allgemeinen Versorgung: Die Laufwerke sind mit standardisierten OBIS-Codes zur maschinellen Erkennung und Verarbeitung der Daten gekennzeichnet.

Das Display wechselt alle 5 Sekunden die Anzeige der Laufwerke.

Diese bedeuten:

Bezug von Elt.-Energie(Verbrauch)

1.8.1 → Wirkarbeit in kWh → in der HT- Netzschaltzeit werktags 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Samstag 06.00 Uhr bis 13.00 Uhr

1.8.2 → Wirkarbeit in kWh → in der NT- Netzschaltzeit werktags 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Samstag 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr, Sonn-/Feiertage: 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr

2.8.1 → Einspeisung Wirkarbeit in kWh → in der HT -Netzschaltzeit werktags 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Samstag 06.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.8.2 → Einspeisung Wirkarbeit in kWh → in der NT- Netzschaltzeit werktags 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, Samstag 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr, Sonn-/Feiertage: 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Die Summe aus 1.8.1 und 1.8.2 ergibt die Arbeitsmenge des Gesamtverbrauches

Die Summe aus 2.8.1 und 2.8.2 ergibt die Arbeitsmenge des Einspeisemenge

Empfehlung: immer am letzten Tag des Monats zeitgleich ablesen, Differenzbildung zum vorher abgelesenen Messwert ergibt die Menge über den Zeitraum

Hinweis: Das Messgerät ist über ein Modem zur Fernauslesung ausgerüstet. Dieses wird zur Erfüllung der gesetzlichen Netzbetreiberaufgaben im Rahmen des EEG- Wälzungsprozesses benötigt. Die Funktionalität bitte nicht beeinflussen oder unterbrechen.

Die weiteren vorhandenen Laufwerke, welche nur zur Information dienen, sind:

1.6.1 → Viertelstundenmaximum des Monats vom Laufwerk 1.8.1 (Viertelstunde des maximalen Verbrauches in KW)

1.6.2 → Viertelstundenmaximum des Monats vom Laufwerk 1.8.2 (Viertelstunde des maximalen Verbrauches in KW)

3.8.1 → Blindarbeit → üblicherweise nicht relevant

3.8.2 → Blindarbeit → üblicherweise nicht relevant

2.6.1 → Viertelstundenmaximum des Monats vom Laufwerk 2.8.1 (Viertelstunde des maximalen Verbrauches in KW)

2.6.2 → Viertelstundenmaximum des Monats vom Laufwerk 2.8.2 (Viertelstunde des maximalen Verbrauches in KW)

4.8.1 → Blindarbeit → üblicherweise nicht relevant

4.8.2 → Blindarbeit → üblicherweise nicht relevant

Rufnummer der ständig erreichbaren Servicezentrale des Netzbetreibers (Stadtwerke Greifswald GmbH): 532525

Rufnummer Zählermanagement des Netzbetreibers: 532317

E-Mail Zählermanagement des Netzbetreibers tise@sw-greifswald.de

Internet www.sw-greifswald.de